

Objednací kód DS 4, VS 4

13.3.2019

DS 4, VS 4

Tlakový spínač (0 ... 1 / 10 bar)

□□□ - □□□□ - □ - □ - □□□ - □□□□ - □ - □□□□ - □□□□

Měřený tlak										
relativní přetlak DS 4	6	8	0							
relativní podtlak VS 4	6	8	0							
Rozsah [bar]										
0...1				1	0	0	1			
0...3,5				3	5	0	1			
0...10				1	0	0	2			
-1 ... 0 (typ VS 4)				X	1	0	2			
podtlak (bude přidělen 4 místný kód) (typ VS 4)				X	X	X	X			
Jiné rozshay (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9			
Spínací výstup										
žádný spínací výstup										0
1 spínací výstup										1
2 spínací výstupy										2
Analogový výstup										
Bez analogového výstupu										0
1...5 V / 3-vodič										C
Jiný										9
Elektrické připojení										
M 8 x 1 (4-pólový)									Q	A 2
Jiné									9	9 9
Mechanické připojení										
G 1/8" vnitřní závit									Q	0 0
M 5 x 1 vnitřní závit									R	0 0
Jiná									9	9 9
Těsnění										
NBR										5
Jiné										9
Kód nastavení										
Nastavení BD SENSORS - standard										0 0 0
Jiná										9 9 9
Volitelné provedení										
Standard										0 0 0
Jiné provedení										9 9 9
Programová vybavení k tlakovému spínači DS 4										
CIS-680-USB-000 + SW pro DS 4, VS 4 vč kabelů										CIS_G

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

POZOR na snímače DS4 se nevztahuje standardní sleva !!!

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.